

# RUST KILLER

## NEUTRALIZATOR RDZY

### WŁAŚCIWOŚCI

Penetrujący preparat zatrzymujący proces korozji. Dzięki specjalnej formule RUST KILLER wiąże i neutralizuje wilgoć w skorodowanej warstwie oraz odcina dostęp szkodliwych czynników zewnętrznych wywołujących postęp korozji. Posiada bardzo dobrą przyczepność do stali, stali ocynkowanej i aluminium. Po wyschnięciu może być pokrywany szpachlówkami poliestrowymi lub podkładami jedno- i dwukomponentowymi. Bardzo łatwy w aplikacji, nie wymaga zmywania.

### PODŁOŻA

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stal                              | Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P120. Ponownie odtłuścić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Aluminium                         | Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i przeszlifować na sucho P280÷360 lub zmatować włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stal ocynkowana                   | Odtłuścić zmywaczem CAREVER DEGREASER i zmatować włókniną ścierną. Ponownie odtłuścić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skorodowana stal, stal ocynkowana | Oczyszczyć podłoże ręcznie za pomocą metalowych szczotek, mechanicznie za pomocą elektronarzędzi lub strumieniowo ściernie tak, aby na powierzchni nie było słabo przylegającej rdzy, powłoki malarskiej, oleju, smaru, pyłu i obcych zanieczyszczeń. W miarę możliwości i dostępu dążyć do uzyskania metalicznego połysku powierzchni. Następnie zaleca się przeszlifować na sucho P120, odtłuścić powierzchnię odtłuszcaczem uniwersalnym CAREVER DEGREASER. |
| Skorodowanie aluminium            | Oczyszczyć podłoże ręcznie za pomocą metalowych szczotek lub mechanicznie za pomocą elektronarzędzi tak, aby na powierzchni nie było słabo przylegającej rdzy, powłoki malarskiej, oleju, smaru, pyłu i obcych zanieczyszczeń. W miarę możliwości i dostępu dążyć do uzyskania metalicznego połysku powierzchni. Następnie zaleca się przeszlifować na sucho P240, odtłuścić powierzchnię odtłuszcaczem uniwersalnym CAREVER DEGREASER.                        |
| UWAGA!                            | Jeżeli na powierzchni metalu występuje luźna warstwa korozji, należy ją oczyścić                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



### ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| VOC II/B/e limit* | 840 g/l |
| VOC rzeczywiste   | 741 g/l |

\*Dla mieszaniny gotowej do aplikacji zgodnie z Dyrektywą UE 2004/42/CE.

## APLIKACJA

Zaleca się aplikację podkładu w temperaturze wyższej niż 15°C i wilgotności nie większej niż 80%.

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 1. Oczyszczyć powierzchnię z korozji nalotowej                                                                                                                                                                                                             |
|    | 2. Odtłuścić powierzchnię za pomocą CAREVER DEGREASER. Przeszlifuj wg zaleceń powyżej. Ponownie oczyścić i odtłuścić.                                                                                                                                      |
|    | 3. RUST KILLER reaguje z wilgocią z powietrza. Aby zapewnić jak najdłuższą przydatność produktu do użycia, ilość niezbędną do aplikacji przelać z oryginalnego opakowania do innego pojemnika i szczelnie zamknąć oryginalne opakowanie                    |
|    | 4. Nanosić 1-2 cienkie warstwy za pomocą pędzla lub pistoletu lakierniczego                                                                                                                                                                                |
|                                                                                     | 5. Parametry natrysku pistoletem lakierniczym                                                                                                                                                                                                              |
|   | Dysza: 1.2 ÷ 1.5 mm                                                                                                                                                                                                                                        |
|  | Ciśnienie: 2 ÷ 2,5 bar                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Odległość: 15 ÷ 20 cm                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | 6. Czas odparowania między warstwami: 5 ÷ 10 min                                                                                                                                                                                                           |
|  | 7. Czas schnięcia:<br>Pyłosuchość: 20 min w 20°C<br>Suchość pozwalająca na aplikację kolejnej warstw: 60 min w 20°C                                                                                                                                        |
|  | 8. Do 72 h od wyschnięcia na RUST KILLER można nanosić kolejne warstwy szpachłówki, podkładu epoksydowego lub akrylowego. Po 72h od wyschnięcia, przed aplikacją podkładu należy zmatowić powierzchnię zieloną włókniną ścierną, np. NOVOL General Purpose |

## POKRYWALNY PRZEZ

Podkłady epoksydowe i akrylowe, szpachłówki poliestrowe CAREVER

## KOLOR

Przezroczysty

## CZYSZCZENIE SPRZĘTU

Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych CAREVER THINNER lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.

## WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła.

Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.

UWAGA! Produkt reaguje z wilgocią. Po użyciu szczelnie zamknąć. Unikać pozostawiania opakowania otwartego przez dłuższy czas, aby zachować właściwości produktu. Po aplikacji nie zlewać niewykorzystanego produktu do oryginalnego opakowania.

## TERMIN PRZYDATNOŚCI

18 miesięcy / 20°C

## BEZPIECZEŃSTWO

Stosuj właściwe środki ochrony osobistej!

Patrz Karta Charakterystyki

## INNE INFORMACJE

Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.

Numer rejestrowy: 000024104

Niniejsza karta techniczna produktu zastępuje wszystkie poprzednie wydania.